

<h1>I</h1> <p><b>LA CASSAFORTE DEVE TROVARSI APERTA. SE NON LO FOSSE AVVERTIRE IL PERSONALE DI SERVIZIO</b></p>	<p><b><u>ISTRUZIONI D'USO</u></b></p> <p><b>PROGRAMMAZIONE VS. CODICE PERSONALE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A PORTA APERTA E CATENACCI RIENTRATI PREMERE UNA VOLTA SUL TASTO ROSSO <b>PROGRAMMING BUTTON</b> INTERNO.</li> <li>2. DIGITARE UN CODICE A VS. SCELTA (MIN. 3 – MAX. 8 CIFRE).</li> <li>3. PREMERE IL TASTO #.</li> </ol> <p><i>IL VS. CODICE È MEMORIZZATO.</i></p>	<p><b><u>PER CHIUDERE:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CHIUDERE COMPLETAMENTE LA PORTA.</li> <li>2. PREMERE IL TASTO #.</li> <li>3. DIGITARE IL VS. CODICE PERSONALE.</li> <li>4. PREMERE IL TASTO #.</li> <li>5. RUOTARE LA MANOPOLA IN SENSO ANTIORARIO.</li> </ol>	<p><b><u>PER APRIRE:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PREMERE IL TASTO # .</li> <li>2. DIGITARE IL VS. CODICE PERSONALE.</li> <li>3. PREMERE IL TASTO # ED APRIRE LA PORTA RUOTANDO LA MANOPOLA IN SENSO ORARIO.</li> </ol> <p><b><u>IMPORTANTE:</u></b> AL TERMINE DEL VS. SOGGIORNO, SI PREGA LASCIARE LA <b>PORTA APERTA.</b> <i>GRAZIE.</i></p>
<h1>F</h1> <p><b>LE COFFRE-FORT DOIT ETRE OUVERT. DANS LE CAS CONTRAIRE, VEUILLEZ CONTACTER L'ACCUEIL</b></p>	<p><b><u>MODE D'EMPLOI</u></b></p> <p><b>PROGRAMMATION DE VOTRE CODE PERSONNEL:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LA PORTE OUVERTE ET LES PENES RENTRES APPUYEZ SUR LE <b>PROGRAMMING BUTTON</b> DE COULEUR ROUGE PLACEE A L'ARRIERE DE LA PORTE.</li> <li>2. ENTREZ VOTRE CODE PERSONNEL AU CHOIX (MIN. 3 – MAX. 8 CHIFFRES).</li> <li>3. APPUYEZ SUR LA TOUCHE #.</li> </ol> <p><i>VOTRE CODE PERSONNEL A ETE MEMORISE.</i></p>	<p><b><u>FERMETURE:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MAINTENEZ LA PORTE FERMEE.</li> <li>2. APPUYEZ SUR LA TOUCHE #</li> <li>3. ENTREZ VOTRE CODE PERSONNEL.</li> <li>4. APPUYEZ SUR LA TOUCHE # ET PUIS TOURNER LA POIGNEE DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.</li> </ol>	<p><b><u>OUVERTURE:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APPUYEZ SUR LA TOUCHE # .</li> <li>2. ENTREZ VOTRE CODE PERSONNEL</li> <li>3. APPUYEZ SUR LA TOUCHE # ET PUIS TOURNER LA POIGNEE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.</li> </ol> <p><b><u>IMPORTANT:</u></b> A LA FIN DE VOTRE SEJOUR VEUILLEZ LAISSER LA <b>PORTE OUVERTE.</b> <i>MERCI.</i></p>
<h1>GB</h1> <p><b>YOUR SAFE MUST BE OPEN, OTHERWISE , PLEASE, CONTACT THE MANAGEMENT.</b></p>	<p><b><u>OPERATING INSTRUCTIONS</u></b></p> <p><b>TO PROGRAM YOUR PERSONAL CODE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WITH THE DOOR OPEN AND THE BOLTS RETRACTED, PRESS THE RED <b>PROGRAMMING BUTTON</b> INSIDE THE DOOR.</li> <li>2. DIAL A CODE OF YOUR CHOICE (MIN. 3 – MAX. 8 DIGITS).</li> <li>3. PRESS # KEY.</li> </ol> <p><i>YOUR CODE IS MEMORIZED.</i></p>	<p><b><u>TO LOCK:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CLOSE THE DOOR COMPLETELY.</li> <li>2. PRESS # KEY</li> <li>3. DIAL THE CODE YOU HAVE PREVIOUSLY ENTERED.</li> <li>4. PRESS # KEY AND TURN THE KNOB ANTI-CLOCKWISE.</li> </ol>	<p><b><u>TO OPEN:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PRESS # KEY .</li> <li>2. DIAL YOUR PREVIOUSLY SELECTED CODE.</li> <li>3. PRESS # KEY AND TURN THE KNOB CLOCKWISE.</li> </ol> <p><b><u>IMPORTANT:</u></b> AT THE END OF YOUR STAY, WE KINDLY ASK YOU TO LEAVE THE <b>SAFE OPEN.</b> <i>THANK YOU.</i></p>
<h1>D</h1> <p><b>DER TRESORE SOLLTE GEÖFFNET SEIN. ANDERNFALLS VERSTÄNDIGEN SIE, BITTE, DIE REZEPTION.</b></p>	<p><b><u>BEDIENUNGSANLEITUNG</u></b></p> <p><b>PROGRAMMIERUNG IHRES GEHEIMCODES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BEI GEÖFFNETER TÜR UND ZURÜCKGEZOGENEN BOLZEN DRÜCKEN SIE DIE ROTE „<b>PROGRAMMING BUTTON</b>“</li> <li>2. IHREN GEHEIMCODE EINTIPPEN (MIN. 3 - MAX 8 ZIFFERN).</li> <li>3. DIE TASTE # DRÜCKEN</li> </ol> <p><i>IHR CODE IST GESPEICHERT.</i></p>	<p><b><u>VERSCHLIEßEN:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIE TÜR GUT VERSCHLIEßEN.</li> <li>2. DIE TASTE # DRÜCKEN</li> <li>3. IHREN GEHEIMCODE EINTIPPEN.</li> <li>4. DIE TASTE # DRÜCKEN UND DEN HANDGRIFF ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN DREHEN.</li> </ol>	<p><b><u>ÖFFNEN:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIE TASTE # DRÜCKEN</li> <li>2. IHREN GEHEIMCODE EINTIPPEN.</li> <li>3. DIE TASTE # DRÜCKEN UND DEN HANDGRIFF IM UHRZEIGERSINN DREHEN.</li> </ol> <p><b><u>WICHTIG:</u></b> BEI ABREISE, BITTE DEN <b>SAFE OFFEN</b> LASSEN. <i>DANKE.</i></p>

