


NÁVOD K POUŽITÍ



I. Upozornění (Vždy dodržujte následující základní bezpečnostní opatření)
Abyste předešli zraněním a škodám na majetku, vždy dodržujte následující upozornění.



Zákaz

VAROVÁNÍ
Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.



Poznámka
Může způsobit zranění osob nebo poškození majetku

INSTALACE

1. Nepoužívejte nebezpečnou zástrčku nebo napájení.
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde na něj mohou dosáhnout děti.
3. Neinstalujte zařízení na místo, které neunes jeho hmotnost a kde by mohlo dojít k jeho pádu nebo zřícení.
4. Nešikmíte zařízení.
5. Udržujte zařízení mimo dosah ohně a zdrojů tepla, neukládejte kolem zařízení hořlavé a výbušné materiály.
6. S výjimkou rozprašovače není materiál krytu odolný proti korozi.
7. Nepoužívejte zařízení ve vysokých teplotách nebo vlhkém prostředí.
8. Nepoužívejte s hořlavými, výbušnými, korozivními nebo jinými nebezpečnými rozpouštědly.

NUTNÁ INSTALACE

1. Zajistěte pevnost instalačního prostoru.
2. Nainstalujte zařízení do větraného a dostatečně větraného prostoru.
3. Neblokujte rozprašovač rukou ani jinými překážkami, když je zařízení v provozu
4. Nevylévejte vodu ani vodivé, korozivní kapaliny na povrch zařízení ani je nenechávejte spadnout dovnitř zařízení.
5. V extrémním počasí odpojte napájení.

POZOR

Tento difúzer je unikátní pro použití vonných olejů bez míchání s vodou.
Pro lepší účinek parfému v daném prostředí doporučujeme používat pouze čisté esence.

II. Vlastnosti produktu



Napětí: 100–240 V 50–60 Hz

Výkon: 4 W

Objem: 200 ml


Hmotnost: 0,6 kg

Pokrytí: 200–300 m²

Rozměry: 128 x 71,5 x 256,5 mm

III. Popis příslušenství

Hlavice atomizéru



Tryska

Trubice s olejem

Lahvička s vonným olejem



IV. Jak používat zařízení



1. Vyberte si jeden oblíbený olej



2. Otevřete dvířka klíčem



3. Zvedněte černý horní kryt



4. Nalijte olej do lahvičky.



5. Zatlačte lahvičku s olejem do slotu zařízení.



06. Vložte závěsnou samolepku do zařízení a stáhněte lepicí fólii.



7. Dva způsoby nastavení: manuální tlačítka/aplikace



8. Užijte si vůni

V. Úvod k obsluze

1. Popis tlačítek:

– Tlačítko přepínání režimů: Krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimem pohybu a režimem aplikace. Po přepnutí se rozsvítí odpovídající kontrolka výše.

– Při přepínání z režimu aplikace do režimu pohybu se rozsvítí kontrolka Min nejnižšího rychlostního stupně v režimu pohybu.

– Při přepínání z režimu pohybu do režimu aplikace se rozsvítí kontrolka režimu aplikace.

2. Tlačítko zapnutí nebo vypnutí:

– Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete zařízení.

– Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka, dokud neuslyšíte pípnutí, zařízení zapnete a vypnete.

3. Popis kontrolky:

– Kontrolka aplikace indikuje, že aktuálním provozním režimem je režim aplikace

– Max(maximální), High(vysoký), Med(střední), Low(nízký) a Min(nejnižší). označují odpovídající pracovní převodový stupeň

APP

Max

High

Med

Low

Min



v pohybovém režimu. Pracovní převodový stupeň v pohybovém režimu se přepíná podle parametrů nastavených v aplikaci.

4. Obnovení továrního nastavení:

– Když je zařízení zapnuté, dlouze stiskněte tlačítko přepínače režimů a tlačítko přepínače současně, dokud neuslyšíte zvuk „píp, píp, píp“. Zařízení se obnoví do továrního nastavení

V. Popis pracovního vybavení:

Interval detekce pohybu (minuty)	Dosah senzoru	Doba aktivity (sekundy)	Doba pauzy (sekundy)	Popis
5	0	0	0	Žádný pohyb nedetekován – přepruto do pohotovostního režimu
5	1	10	100	min ●○○○○
5	5	30	100	low ○●○○○
5	10	50	120	med ○○●○○
5	20	60	90	high ○○○●○
5	50	80	90	max ○○○○●

VI. Popis ovládání v režimu aplikace:

– Ovládejte zařízení pomocí aplikace. Přepněte zařízení do režimu aplikace nebo radaru a zařízení bude fungovat podle parametrů nastavených aplikací.

– Pokyny k aplikaci se vztahují k pokynům k aplikaci.

VII. Ovládání a nastavení aplikace

Pro snadné používání přístroje je podporováno ovládání pomocí mobilního telefonu.

1. Stáhněte si Aroma-Link

– Přejděte do obchodu s aplikacemi App Store, Google Play Store nebo Android App Store, zadejte Aroma-Link a stáhněte si jej.



Aplikace iOS



Aplikace Android


- Chcete-li začít konfigurovat difuzér v telefonu, naskenujte QR kód a stáhnete si aplikaci „Aroma-Link“.

2. Připojení aplikace

- Zapněte funkci Bluetooth v telefonu.

- Spusťte aplikaci Aroma-Link a vyberte režim Bluetooth. Poté klikněte na „My devices“. Najděte název zařízení Smart.A5 (mobilní telefon by měl být v blízkosti přístroje).


- Ve třetím kroku na toto zařízení klikněte a zadejte heslo „1234“ (výchozí nastavení je 1234). Zařízení se úspěšně připojí. (Viz obrázek 1 až obrázek 4)




Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4

3. Kontrola provozního stavu, vzdáleného spínače a spínače radarového rozhraní:


V hlavním rozhraní aplikace si můžete prohlédnout provozní stav, provozní dobu a dobu pauzy zařízení a také dálkově ovládat spínač zařízení a rozhraní pro nastavení radarového spínače.

4. Nastavení pracovní doby


Klikněte na „Nastavit“ v hlavním rozhraní pro nastavení pracovní doby. Je možné nastavit pět pracovních dob pro každý den. Po nastavení klikněte na „Save“ pro dokončení nastavení. (Viz obrázek 5 a obrázek 6)



Obrázek 5



Obrázek 6



Obrázek 7



Obrázek 8

5. Klikněte na „Nastavit“ v hlavním rozhraní a nastavte pracovní frekvenci (viz obrázek 7 a obrázek 8).

6. Přejmenujte zařízení:

- Pro správu více zařízení lze upravit název Bluetooth každého zařízení. Například můžeme upravit zařízení, které se nachází ve společenské místnosti na „Společenská místnost 1“.

- Způsob úpravy: V aplikaci stiskněte název zařízení „Smart.A1“ (viz obrázek 9, a poté vstupte do rozhraní pro úpravu názvu. Po přejmenování zařízení klikněte na „Potvrdit“ pro potvrzení nastavení. (viz obrázek 10)

7. Popis rozhraní nastavení radaru:

- Na stránce aplikace stiskněte a podržte tlačítko radaru a posuňte jej doprava pro přepnutí rozhraní radaru. (Jak je znázorněno na obrázku 11)



Obrázek 9



Obrázek 10



Obrázek 11



Obrázek 12

- Nastavení parametrů radaru / nastavení frekvence:

(Poznámka: Pro vyšší rychlostní stupeň musí být pracovní doba a počet inspektorů vyšší než předchozí úroveň. A nesmí být rovny ani menší než předchozí úroveň, jinak nelze parametry úspěšně uložit.) (Jak je znázorněno na obrázku 14)



Obrázek 13



Obrázek 14



Obrázek 15



Obrázek 16

VII. Kontrola závad

Žádné vůně	1. Zkontrolujte, zda je baterie zařízení zapnutá nebo ne. 2. Zkontrolujte, zda pumpa funguje a zda není tryska ucpaná. 3. Zkontrolujte, zda v lahvičce nedošel esenciální olej a zda hadička nespada.
Únik oleje	1. Únik oleje uvnitř zařízení: Zkontrolujte, zda je lahvička s esenciálním olejem utažená. 2. Únik oleje z výstupu mihy: Zkontrolujte, zda se v otvoru pro výstup mihy nenachází překážka.
Neobvyklý zvuk	1. Zkontrolujte, zda pumpa nespada, a znovu nainstalujte vzduchové čerpadlo. 2. Zkontrolujte, zda výstup mihy není blokován překážkou. 3. Zkontrolujte, zda má pumpa nízký průtok vzduchu a nízký tlak.

VIII. Záruka a poprodejní servis

1. Poprodejní servis

- Poskytování bezplatných technických řešení a pokynů k instalaci

- Poskytování bezplatných online konzultací s často kladenými otázkami a návrhů na marketing vůní

2. Záruka na zařízení a upozornění

- Všechna zařízení mají 2 roky bezplatné údržby (od data nákupu).

- Pro uplatnění bezplatné údržby prosím poskytněte záruční list, fakturu nebo jiný doklad, který prokazuje objednávku u naší společnosti.

- Lidská chyba nebo jiný nesprávný provoz nespádají do rozsahu záruky a nebude poskytnuta bezplatná údržba.

IX. Údržba stroje

1. Zařízení pravidelně čistěte, doporučujeme 2–3 měsíce v jednom cyklu, aby fungovalo v nejlépším stavu.

2. Při čištění odpojte napájení. Neovládejte jej mokřými rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění.

X. Dlouhodobé nepoužívání

- Vypněte a odpojte napájení a poté smotejte napájecí kabel.

- Vyčistěte součásti filtru.

- Vložte deodorant s aktivním uhlím do zařízení nebo obalu, abyste zabránili zápachu zbytkových látek v zařízení.

- Nasadte na stroj protiprachový obal a umístěte jej na stinné a dobře větrané místo.

DOVOZCE DO ČR: Národní export s.r.o.
Vejvodova 445/1, 110 00 Praha 1
IČO: 243 11120
DIČ: CZ243 11120
Zapsaná pod spisovou značkou: C
195528/MSPH